

CanaDream heeft speciale wintercampers (Maxi Motorhome MHA) die zijn uitgerust met verwarmde tanks, geïsoleerde waterleidingen, dubbele beglazing en generatoren. Als u met vorst in deze camper reist, kunt u het water gebruiken; u moet echter de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

1. Laat de verwarming **ALTIJD** aan op minimaal 16 graden Celsius ook wanneer u niet in de camper bent. De tanks zijn geïsoleerd, maar hebben ook de warme lucht van de verwarming nodig om te voorkomen dat deze bevriest. Zorg ervoor dat de verwarming altijd is ingesteld op Auto en Heat.
2. Zorg **ALTIJD** voor voldoende propaan om uw verwarming te kunnen blijven gebruiken. Vul uw propaantank bij voordat deze bij ¼ is van de tank.
3. Zorg **ALTIJD** voor voldoende benzine in de tank. Het wordt aanbevolen om uw brandstoftank altijd voor minimaal ½ vol te houden. LET OP! De generator werkt niet wanneer er minder dan ¼ benzine aanwezig is.
4. Zorg dat de "ARCTIC PAC"-schakelaar **ALTIJD** is ingeschakeld. Deze schakelaar levert stroom aan de verwarmingselementen op de tanks en zorgt ervoor dat de inhoud van de tanks niet bevriest. Deze verwarmingselementen hebben ingebouwde thermostaten en worden alleen warm wanneer dat nodig is. De ARTIC PAC werkt alleen als de camper is aangesloten op een externe stroomvoorziening op de camping, of wanneer u de generator aan heeft, of wanneer de motor draait.
5. Om het comfort te verhogen, dient u de slide's nachts en bij het verlaten van de camper volledig te sluiten. Dit helpt tegen warmteverlies en vermindert dus hoe vaak de verwarming wordt ingeschakeld. De thermostaat kan ingesteld worden op ongeveer 18 graden Celsius. Uiteraard kan deze temperatuur worden aangepast aan uw persoonlijke comfortwensen.
6. Houd uw jaloezieën en gordijnen's nachts **ALTIJD** dicht om warmteverlies te voorkomen.
7. Houd uw warmwaterboiler **ALTIJD** aan, behalve tijdens het rijden.
8. U kunt de camper **NIET** aansluiten op de waterkraan van uw camping. Gebruik alleen de watertank in de camper.
9. Houd de isolatiekussens van de dakventilatie **ALTIJD** in. Open uw dakventilatie een beetje om condensatieproblemen te verminderen.
10. Houd de verwarming achter in de camper (indien aanwezig) **ALTIJD** aan wanneer de motor draait. Wanneer de motor niet draait, sluit dan het kacheltje aan.